

## Generelle tips vedrørende hvidmetal byggesæt

Før du starter med at samle et byggesæt i hvidmetal, skal du kontrollere alle delene samt rense dem for støbegrater og indløb. Da der under støbningerne anvendt talkum, skal alle delene renses og dette gøres ved at afvaske delene i varmt sæbevand. Når delene skal samles kan de limes eller loddes sammen. Vælger du at lime dem sammen, bruges der 10 sek. lim til at holde delene sammen, derpå limes der efter med 2 komponent lim. Vælger du at lodde dem sammen skal der udvises meget stor forsigtighed, da hvidmetal smelter ved en temperatur på ca.: 180 - 210 grader C. til at lodde med skal du bruge en justerbar loddekolbe ( lodestation ) og lodde med en passende temperatur på ca.: 225 grader C. og husk at bruge loddefedt. Før du sætter delene sammen skal du altid prøve, omdelene passer sammen inden de limes eller loddes. Før modellen males skal eventuelle ujævnheder / samlinger spartels og slibes. Til grundmaling kan anbefales zinkforstærker grundler som har en stor vedhæftnings evne, samt er et godt grundlag for videre bemaling. Før du begynder at male din model skal du sørge for at affedte den for at opnå det bedste resultat med bemalingen anbefales det at sprøjtemale frem for at penselmale, da for meget maling kan dække de små detaljer. Efter bemaling og limering anbefales det at give modellen et lag halvblank klar lak, da dette gør modellen mere slidfast. Til sidst monteres vinduesglas som laves af klar plast, samt lys på og i modellen hvis det ønskes. Herefter er det blot at ønske god arbejdslyst samt held og lykke med dit byggesæt.

Med venlig hilsen

**Kim Møller**

**Tikøb Hvidmetalstøberi.**

## Byggevejledning til Frichs marcipanbrød.

### Nødvendigt værktøj:

1. Diverse fine og grove file.
2. Boremaskine og diverse bor ( specielt små bor ).
3. Loddekolbe, meget gerne med regulering af temp.
4. Diverse håndværktøj som skruetrækkere m.m.
5. Sprøjtepistol ( airbrush )
6. Syrefri olie.

### Byggesættet indeholder:

1. 1 undervogn med Faulhaber motor og Roco hjul.
2. 0,2 mm bronceråd til strømoftag.
3. 0,5 mm nysølvråd til div. håndøjler.
4. Støbte dele til overdelen.
5. Finnasket net til tagkøler samt ventilator.
6. Støbte dele til bogier og tanke.
7. 4 stk. fjedder puffer.
8. 5 stk. 2 x 10 mm cylinderskruer fastgørelse af overdel og tanke.
9. 2 stk. 2 x 5 mm undersænket skruer til bogie for.
10. 2 stk. 2 x 5 mm cylinderskruer til bogie bag.
11. 1 ætseark med trin m.m.
12. 1 byggevejledning samt tegning.
13. Klar plast til vinduer.
14. 1 stk. ledning.

### Ekstra dele som kan købes:

Snepløv mellem til bl.a. VLTT. Best.nr. 01 - 003.  
Snepløv stor til GDS. Best.nr. 01 - 004.

Alle stiddeler er standard Rocodeler.

### Før du begynder:

Læs vejledningen grundigt igennem før du begynder at samle byggesættet. Se også efter at alle dele er med i æsken.