

Når dette er gjort kan du begynde prøvekørslerne, og se efter at der ikke er noget der kortsletter. Du skal også sørge for at de strømoptag du har monteret, ikke trykker for hårdt på hjulene, da det dels slider på hjulet samt belaster motoren. Når modellen køre godt og du er tilfreds, kan du samle modellen færdigt.

Bemaling af undervogn:

Alle dele på undervognen skal være sorte, og hvis man ønsker det kan man afrense tandhjulene samt messingklodsene og male disse sorte.

Vedr. motor:

Motoren er limet på motorklodsens med 10 sek lim, og kan forsigtigt lirkes af med en skruetrækker, hvis skruerne i klodsens går løse.

O.B.S. der skal samtidig gøres opmærksom på at Faulhaber motorene ikke egner sig til pulstyre kørsel.

Uheld:

Skulle du få ødelagt nogle af støbedelene under bygning/sanling, kan alle støbedele købes som løse reservedele.

Yderligere information:

Hvis du vil vide mere om Frichs "marcipanbrød", kan du læse mere om det i Lokomotivet nr. 42 november 95 og i nr 43. februar 96. Her er også farvefoto af de fleste udgaver af denne model.

