


Brugsanvisning for decoder 996083 *märklin* / *motorola* format

Decoderen er beregnet til magnetartikler som sporskifter - signaler - afkoblere o.a.

Tilslutning:



Magnetartiklerne tilsluttes skrueterminalerne med tre klemmer **blå - gul - blå**. Fra anlægget udtages strømforsyningen og digital signal med **rød - brun** til skrueterminalen med to klemmer. Forbindelse til næste decoder kan ske fra den modsatte terminal med to klemmer. **Det er vigtigt, at rød - brun IKKE byttes om. Der må under ingen omstændigheder tilsluttes eksterne transformatorer til decoderen.**

Kodetabel:

Sporskift			Sporskift		
nr.			nr.		
fra	til	pinn ON	fra	til	pinn ON
1	4	2357	41	44	367
5	8	357	45	48	1467
9	12	1457	49	52	2467
13	16	2457	53	56	467
17	20	457	57	60	167
21	24	157	61	64	267
25	28	257	65	68	67
29	32	57	69	72	137
33	36	1367	73	76	237
37	40	2367	77	80	37

Ved kodesætning sættes nævnte pinde i stilling ON. Der kan opnås adgang til 256 adresser.

Vi besvarer gerne dine spørgsmål i forbindelse med DIGITAL drift ti.- fr. 14.00 -17.30 på tlf. 7594 0057